
# MITSUBISHI

三菱 十 クッキングヒーター

形名 CS-G3203BDS CS-G3203BD CS-KMG03BDS CS-KMG03BD


取扱説明書 (家庭用)



- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保存してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は、大切に保存してください。
- お客様で自身では据付ないでください。(安全や機能の確保ができません。)

# IH(電磁誘導加熱)とは

トップブレートの下の磁力発生用コイルに電流が 流れると磁力線が発生し、その磁力線によってな べ底にうず電流が発生します。そのうず電流とな べ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。



# 

#### すべてのヒーターに対応

#### **※ チャイルドロック機能**

チャイルドロックを設定すると、すべてのヒーターが使えなくなります。

#### ᠁地震感知機能

地震が発生して地震感知機能がはたらくと、すべての動作が自動的に停止します。(約震度5以上の場合)

# Hヒーター・ラジェントヒーターに対応

#### 

切り忘れても最終操作後から約45分が過ぎると、 ブザーが鳴り自動的にヒーターが切れます。

#### ▒高温注意ランプ表示

トップブレートが熱い間は高温注意表示をします。 ※各ヒーターの火力表示ランプの中央(2つ) が赤く点灯します。

## Hヒーターに対応

#### 

なべを置かなかったり、はずしたままにすると、 約1分後に自動的にヒーターが切れます。

#### 

なべ底が高温になり過ぎると、自動的に火力を コントロールします。

(特に炒め物などの予熱時などにはたらくことがあります。)

- ※温度が下がると自動的に加熱し始めます。
- ※空焼きなどの異常時には加熱を停止します。

# ラジエントヒーターに対応

## ⋙ラジエントロック機能


ラジエントヒーターだけを使えないようにロックします。

#### 左IHヒーター 2500W

【揚げ物機能】油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰します。

揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【切タイマー】 10秒~5時間までセットできます。 ※揚げ物機能には使えません。



# **(ワイドグリル) (両面焼き)2000W**

大きな庫内は、幅30cm、奥行き24cm、最大高さ6cm まで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。また、 パイ皿・キッシュ皿などを使えばオーブン感覚でメニュー の幅が広がります。

【自動調理】「姿焼」「切身」「小魚」「つけ焼」からメニューを選ぶと自動で焼きます。

※自動で焼けない魚や、肉、野菜は手動で焼きます。

#### 【切タイマー(焼き時間の設定)】

手動調理のとき、焼き時間は火力(W)と 合わせて毎回設定します。焼き時間は1分

~25分までセットできます。

※自動調理は、焼き時間の設定はできません。

# 右Hヒーター 2500W(湯沸し 3000W)

ラジエントヒーター 1200W

また、付属の焼きあみを使えば、「あぶる」調理ができます。

【切タイマー】 1分~5時間までセットできます。

IHヒーターで使えないなべが使えます。

【湯沸し機能】 3000Wの高火力ですばやくお湯を沸かします。(安全のため、はじめは2000Wで加熱が始まります。) 沸騰後、火力を落としてカルキをとばします。

その後自動的にヒーターが切れます。

【揚げ物機能】油温度調節機能で設定温度にすばやく復 帰します。

揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【切タイマー】10秒~5時間までセットできます。 ※揚げ物機能や湯沸し機能には使えません。

# この取扱説明書では次のように表します。

ピンク: \*\*\*\*\*\* 消灯: 🗔

	*****	****		****	*****	****	<b>*****</b>	*****	****	****	****	8
# 1		39)	A# 0	X	786	200		w	8/4			Š
000000000												8
W 3		300	922	₩.₩				83 N				4
******												
w.j			/ <b>S</b>	<b>*</b> .*								1
-												
<b></b>		a										
₩₩					98							1
w					333							

EE H 2-5-
◎加熱調理をする14
⊗お湯を沸かす(右IHヒーター) ·······1E
◎揚げ物調理をする1日
present the first section of
※中央ヒーター(ラジエントヒーター)の使い方・2℃
5000
※グリルで焼く両面自動調理22
◎ グリルで焼く 両面手動調理24
更利は無能
※切タイマーを使う26
◎簡単タイマーを使う2E
◎[安全機能]ロックをする
(チャイルドロック・ラジエントロック)25
のお手入れ
2000 PT 1 PT - PT - PT - PT - PT - PT - P

	×	×	ν.	W,	•				***	***	***	***	***	***	***	***		
ŧ	Ž PE	動	いな	. ?	ے	æ	Э	<i>T</i> c	6		ו×			 •*•	×e×		.6	4
			:7															
į.	Ka	É.,													. 19	<b>.</b>		ŁŒ.

《トッププレート·本体》············30

お料理のページ	
※IHヒーターの火力調節のめやす	36
[煮る・蒸す・ゆでる]	
肉じゃが/かれいの煮つけ/ボークカレー	3
鶏肉と野菜のスープ/満皮まんじゅう/茶わん蒸し	31
しゅうまい/カリフラワーのマリネ	3!
ほうれん草のからしあえ	
【焼く・炒める】	
ヒーフステーキ/ハンバーグ	41
厚焼き卵/野菜炒め/付属品/焼きあみの使い方	4
≫揚げ物調理の温度調節のめやす	48
[揚げる]	
	200000

揚け物調理の	温度調即ののヤ9	···4∠
iifa]		
天郎ら/ミックスフ	7ライ	43
グリル (自動	)	44
さんまの塩焼き/3	inのつけ焼き	45
グリル (手動	) の火力のめやす	46
ピザ/ほうれん草の	)キッシュ	46
ミートローフ/チキ	ンマカロニグラタン/	47

スウィートポテト/ ジャンボ・アップル・マフィン

# 安全のために必ずも思りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

# **个注意**

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。










指示に従い 実行する

# 爪警告

分解・改造・修理はしない



分解禁止

火災・感電・けがの原因。

修理は据付施工店またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口上にご相談ください。


吸気口、排気口やすき間に、ピンや針金 などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない





火災・感電・けがの原因。

## 子供など取り扱いに不慣れなかただけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない





感電・けが・やけどの原因。

※使用後は、触れたり当たらないようにグリル 扉を閉める。

# 本体に水をかけない





漏電・ショート・火災・感電の原因。

# 爪警告

## 可燃物を近づけない

火災・感電・けがの原因。

※新聞・雑誌・ふきんなど燃え やすいものをトッププレート の上や吸気口・排気口の上に 置かない。



トッププレートの上に、ボンベの 入ったカセットコンロやカセット ボンベを置かない



ボンベが爆発して火災の原因。

トッププレートの上に、缶詰や スプレー缶を置かない

破裂してけがの原因。



ラジエントヒーターの上になべ・焼きあ み以外の物を置かない



火災の原因。

#### 使用後は電源スイッチを 「切」にする



火災の原因。

※長期不在のときは、ブレーカーを「切」にする。

高温注意ランプ表示が点灯中はトッププ レート、その周辺の金属部分に触れない





高温のためにやけどの原因。

※高温注意ランプ表示が消えてもすぐには触らない。

# 

#### 揚げ物調理中はそばを離れない



離れない

油の温度が上がりすぎたとき、火災の原因。 ※炒め物、焼き物など油を使う調理をすると きもそばを離れないで、加熱しすぎないよ う火力調節をする。

# ラジエントヒーターで 揚げ物調理をしない



油温度調節機能がはたらかず、 油の温度が上がりすぎて火災の原因。


# 付属の天ぷらなべを使う IHヒーターの揚げ物キーを使う



指示に従う

底に凸凹やそりのあるなべを使ったり、揚げ物 キーを使わないと油温度調節機能がはたらかず、 油の温度が上がりすぎて火災の原因。

# 油の量は500g(0.56リットル) 未満では調理しない



油の量が少ないと油の温度が上がりすぎて 火災の原因。

# 安全のために必ずお寄りください (200)

# **介注意**

#### 本体前方に物を置かない



火災の原因。

## トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使 うと過熱や異常動作・感電の原因。

- ※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理 を依頼する。
- ※トッププレートの上に乗ったり、 物を落としたりしない。

ラジエントヒーターの上に直接食材をの せて焼かない

発火・異常動作の原因。

## IHヒーターの上に下記の物を置いたまま 通電しない

- ・吸・排気カバー
- ・スプーンなどの金属製小物
- · グリル受け皿

加熱してやけどの原因。



# なべを不安定な状態で使用しない

トップブレートのふちに乗り上げた 状態で使うと、本体損傷や落下など により、けが・やけどの原因。



排気口や吸気口をふさいだり、排気口付 近に手、顔、なべの取っ手を近づけない

本体内部が加熱して火災・ やけどの原因。



心臓用ペースメーカーをお使いの方が、 本製品をご使用される場合は、心臓用ペ ースメーカーの取扱説明書および担当医 師の指示に従う

本製品の動作がペースメーカーに 影響を与えることがある。

医師と相談

アルミホイル・アルミ製レトルトパック など、なべ以外のものを加熱しない

破裂してけがをしたり 赤熱してやけどの原因。



IHヒーターでアルミ製容器(うどん等が 入った簡易なべ)を加熱しない

容器が赤熱したり、

穴があいてやけどの原因。

禁止

#### なべなどの下に紙などを敷かない



なべの熱で紙がこげるなどの原因。

# 空だきをしたり、加熱し過ぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の発火 の原因。

なべのそり、変形、

トッププレートの破損の原因。



#### 水をかけたり、火気を近づけたりしない



感電・漏電の原因。

# 調理以外の目的で使用しない



火災の原因。

## 使用中・使用後しばらくはグリル扉とそ の周辺の金属部やなべに触れない

※なお、高温注意ランプ表示はトッププレー トのヒーター部用のため、グリル扉とその 周辺の金属部やなべが高温の場合でも点灯 はしないので注意する。

高温のためにやけどの原因。

接触禁止

## お手入れは冷えてから行う




やけどの原因。

# **介注意**

## 

他の器具(ガスコンロなど)であらかじ め加熱した油を使用しない



油温度調節機能がはたらかず、 異常加熱し火災の原因。

禁止

## 揚げ物調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因。 ※油の飛び散りは材料の



下ごしらえなどで少なくできる。 油に注意 (※※ P.42 「油の飛び散りを少なくするためにし)

## 油煙が多く出たら雷源スイッチを「切し にする

油が高温になっているため 続けて加熱すると発火し、 火災の原因。



スイッチを切る

# 揚げ物調理中は中央ヒーターを使わない

グリル受け皿やグリルあみ等についた油

グリル受け皿にたまった油を捨て、汚れ

をきれいに落としてから次を焼く

グリル受け皿等に調理くずや油分

が残ったまま調理すると発煙・発

※グリル受け皿にアルミホイルを 敷くとお手入れが簡単です。

揚げ物調理中に飛び散った油が、 **通電中の中央ヒーター(ラジエ** ントヒーター) につくと発火・ 火災の原因。

使用後は必ずお手入れをする

分は残さず洗い落とす

続けて焼くときは、

火の原因。



## 

#### 使用中は本体から離れない



調理物が発火して火災の原因。

離れない

必要以上に加熱しない

加熱しすぎると発火の原因。



# グリル受け皿に水は入れない

グリル庫内に水がこぼれた場合、 本体内部に水が入って本体故障 の原因。

上から強い力を加えない



# グリル扉を引き出したときに、

グリル扉やグリル受け皿が落下して けがをしたり器具を破損する原因。

グリル用の小石などは使わない

発煙・発火・やけどの原因。



グリル取っ手が熱くなり、やけどの 原因。また、本体内部の温度が上が り、故障の原因。

吸・排気カバーの上に物を置かない



## ●炎が消えるまでグリル 麗を引き出さない。

(空気が入り、炎が大き くなります。) グリル扉 (ガラス窓) に水をかけない。 (ガラスが割れます。)



調理物が発煙・発火した場合はす ぐに電源スイッチを切り、次の手 順で消火する

(アルミホイルのセットのしかた \*\*\* P. 22「準備」)

①電源スイッチを切る

②吸・排気力バー全体をぬれた タオルでふさぐ


指示に従う

お手入れする

※このときグリル扉の周囲から煙が出ます。

# 操作部の必思えと的たらき





中央ヒーター火 ・

力表示ランプ

●操作部や火力表示ランプの上に、高温のなべ等を置かないでください。 (操作部・火力表示部損傷の原因。) **お知らせ液晶** ※グリルに関する表示のときはバックライトが黄緑色に光る。 それ以外の表示は、オレンジ色に光る。

IMUNI

グリルを使うときの操作手順や、はたらいている機能(自動調理:手動調理)を表示。


「中央ヒーター」

※中央ヒーターではたらいている機能(通常加熱・切タイマー)を表示。


# 69 (9) (B) (B)

- ●液晶表示部の上に高温のなべ等を置くと、液晶表示 部が黒くなることがあります。 黒くなった場合は、なべ等をおろし、放置してくだ。
- 無くなった場合は、なべきをのつし、放慮してくた さい。しばらくするともとに戻ります。
- 参火力設定時、最小・最大火力と基準火力(\*)で ブザーが鳴ります。
- 基準火力ではブザーが長めに鳴るので、 火力調節のめやすになります。
- (\*) 基準火力 左右IHヒーター [4]
  - 中央ヒーター [3]

- 参次の場合はキーを押すごとにブザーが鳴ります。 (基準のところではブザーが長めに鳴る。)
- グリルメニュー選択(基準 「姿焼き」
- グリル自動調理の焼色調節(基準、「中」) 揚げ物の油温度設定(基準 「180 °C)
- ●火力ワンタッチキーはブザー(操作音)は鳴りません。



# ご個周の前に



# 付屬品



#### **>>\*\*\*\*グリルあみをご使用の前に〔初回のみのお願い〕**

使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油を塗ってください。(グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

#### 1. 水洗いをする。

※ナイロンたわしなどのかたいも のは使わない。


(グリルあみ表面を傷つける原因。) ※研磨材入りの洗剤は使わない。 (グリルあみ表面を傷つける原因。)

#### 2. キッチンペーパーなどで水 分をよくふき取る。

※または自然乾燥させてください。

# 3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体に塗る。

※キッチンペーパーややわらかい 布を使う。 <sub>キッチンペーパーまたは</sub>



#### **※※天ぶらなべをご使用の前に〔初回のみのお願い〕**

使いはじめる前に、台所用洗剤でよく洗い、一度水を沸騰させます。その熱湯をすててよくふいてから使ってください。

#### ○総消費電力が5800Wを超えないように、左右IHヒーターの 最大火力を自動的に調節します。

●3つのヒーターを同時に使うとき、右IHヒーターの火力が自動的に下がります。

この場合、右旧ヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受け付けません。

左Hヒーター	右Hヒーター	中央ヒーター	200
[8] (2500W)	[7] (2000W)	(1200W)	
[7] (2000W)	[8] (2500W)	(1200W)	
[8] (2500W)	[5] (1000W)	-	(2000W)
[7] (2000W)	[6] (1500W)	_	(2000W)
[6] (1500W)	[7] (2000W)	-	(2000W)
[5] (1000W)	[8] (2500W)	_	(2000W)

※湯沸しキーを使っているときは、右Hヒーター(湯沸し)の火力が「7」 に下がり、同時に左Hヒーターの火力も調節します。 この場合、湯沸しも左Hヒーターも火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受け付けません。

担用ヒーター	石田ヒーター 選邦し	中央ヒーター	200
[8] (2500W)	[7] (2000W)	(1200W)	
[7] (2000W)	[7] (2000W)	(1200W)	-
[6] (1500W)	[7] (2000W)		(2000W)
揚げ物キー使用時	[7] (2000W)	_	(2000W)

- \*湯沸しの火力は、総消費電力内におさまるとき、自動的に3kWに戻ります。
- \*グリルと湯沸しを使っているとき、左IHヒーターは火力「8」が使えません。

※右旧ヒーターで揚げ物キーを使っているとき、グリルを使うと左旧 ヒーターの火力が「7」に下がることがあります。

在Hヒーター	6HL-9- (SIFE)	中央ヒーター	グルル
[7] (2000W)	1500Wのとき		2000W

\* 左川ヒーターで揚げ物キーを使っているときは、右川ヒーターの火力が同様に下がる場合があります。

- ●使用中は磁力線が出ている ため、下記のような磁気に弱 いものは近づけない。
- ・キャッシュカード、自動改札 用定期券、カセットテーブなど (記録が消える恐れがある。) ・ラジオ、テレビなど(受信 障害を及ぼすことがある。)



●キャビネット(本体下側) に調味料・食品などを置かないでください。

(熱による変質の原因。)



- ●トッププレートの上で、IH シャー炊飯器など電磁誘導加 熱の調理機器を使わないでく ださい。
- (磁力線により本製品が故障 する原因。)
- ●なべ底やトッププレートに 水や油等が付いたままで 使用すると、なべが動いたり 回転することがあります。な べ底やトッププレートはよく ふいてからお使いください。


# 個えるめべ。 個えないめべ

| IHヒーターは、材質やなべ底の形状によって使えるなべと使えないなべがあります。 | 財団法人 製品安全協会の(画) | (画) | (画) | (画) | マークのあるなべをお使いください。 | (画) | (画) | (画) | (画) | (画) | (画) | (回) | (可) |


#### なべの材質



# なべの形状




※底がうすいものや底がそっているものは、 強火で予熱すると赤熱する場合があります。



# IHヒーターで使えるなべの見わけかた

右IHヒーターを使って説明していますが、左右IHヒーターのどちらでも見わけられます。






2 火力ワンタッチキー

1・3 右IHビーター 火力調節ダイヤル

- 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」を押し出す
- 2 (野) (学) (火力ワンタッチキー) を押す

※下のイラストは(中)を押した場合。






3 確認が終わったら 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」を押し込む

# 

「火力調節ダイヤル」を押し出

しただけでは、ヒーターに通電





1・2 (火力の微調節)・3

# **个注意**

●少量の油を入れて予熱する場合は、火 力を弱めにして加熱しすぎないように


(油の温度が急激に上がり、 発煙・発火の原因。)




●みそ汁やカレーなどを温めなおすときは、 火力は弱めにしてかき混ぜながら行っ てください。強い火力で急激に温めると、 底に沈んだみそやカレールーが突然噴 き上がったり、なべがとび上がること があるので注意する。 (やけどの原因。)



●Hヒーターの使いはじめに、本体内部に ある磁力発生コイルからにおいが出るこ とがあります。ご使用にともない出なく なります。





# 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」 を押し出す



右IHヒーター火力表示ランプが青点灯。 ※ トッププレートが熱いときは [4] [5] が赤点灯して 「高温注意」をお知らせする。

# 2 (水カワンタッチキー)を押して、

火力を選ぶ




※「強」を選んだ場合。

火力ワンタッチキーは操作音が しません。

火力の微調節は「右IHヒータ 一火力調節ダイヤルーを回して 調節してください。

O resignation 切タイマー \*\*\* P.26、27 簡単タイマー \*\*\* P.28





# 調理する

調理が終わったら 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」を 押し込む

ヒーターの通電が切れます。

# 

電源スイッチを切った後も、本体 内部を冷やすために、冷却ファン が回ります。

「火力調節ダイヤル」を押し出 しただけでは、ヒーターに通電

安全のため、はじめは「7」

(2000W) でスタートします。

途中で湯沸しをやめるとき

「右IHヒーター火力調節ダイ

ヤル」を押し込んでください。

をもう一度押すか、

底の平らなケトル(やかん)に1~2 リットルの水を入れ、右IHヒーターの 中央に置く

・2リットル以上の水を入れると、沸騰前に停止 します。

(安全のために最長約13分で適電を切るためです。)







- ※湯沸し機能を正確にはたらかせるために、 当社あっせんのケトルをお使いください。 市販のケトルの場合、材質・厚みや水温 水量によっては沸騰のお知らせが遅れた り、ふきこぼれることがあります。
- ※当社あっせんのケトルをご購入の際は、 お買い上げの販売店にお問い合せください。 ●次の場合、温度センサーが正しくはたら
- かず場沸し機能がはたらきません。 - 揚げ物調理後などトッププレートが熱 し場合。
- (通常の加州調理の操作で沸してください。) 底がそったなべなどを使った場合。
- (底が平らなものを使ってください。) 右旧ヒーター部やなべ底に水や異物が
- (ふきとってからご使用ください。)



付着している場合。

- 参沸騰するまではふたの開け・閉めや、水 の追加をしないでください。温度センサ 一が正しくはたらかなくなります。
- ●湯沸し機能と同時に他の2つのヒーター を使うと、自動的に湯沸しの火力が下が ったり、左Hヒーターの最大火力を制限 することがあります。
- (※※ P.11 「総消費電力が5800Wを超 えないように、左右ヒーターの最大火力 を自動的に調節します。」)





2 \*\*\* を押す

始める。

終了

を押し出す



「右IHヒーター火力調節ダイヤル」

7 2 3 4 5 6 7 8

(F)

※ トッププレートが熱いときは [4] [5] が赤点灯して

右IHヒーター火力表示ランプが青点灯。

「高温注意」をお知らせする。

沸騰前にヒーターが切れたとき 再度・シーを押してください。

火力は自動的に「3kW」になる。 お湯が沸き / ĽĽĽ 12345678 火力は自動的に「41(750W)に下がる。 Z ELEN 12345678 

※トッププレートが熱いときは「4」「5」が赤点灯して

「高温注意 | をお知らせする。

お湯が沸いたら 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」 を押し込む

電源スイッチを切った後も、本体 内部を冷やすために、冷却ファン が回ります。


16


L١

75

#### 右IHヒーターを使う場合で説明しています。 (左 | Hヒーターも同じです。)

- 参付属の天ぷらなべに油約800g(約0.9リッ トル)を入れ、右IHヒーターの中央に置く
- ・付属の天ぶらなべを使う。
- ・油量500g(0.56リットル)未満では調理しない。 (油温度調節機能がはたらかず、発煙・発火の原因。)






1.3.4

電源スイッチを「入」にする

- ●揚げ物調理中はそばを離れない(火災の原因。)
- ◆中央ヒーターで揚げ物調理をしない(火災の原因。)
- ●付属の天ぷらなべを使う(火災の原因。)
- ●油量は500g (0.56リットル) 未満では 調理しない(火災の原因。)



- ●なべ底がそったり、変形したなべを使わ ないでください。
- ◆なべ底・トッププレートに異物や汚れが 付いているときは、落としてから調理し てください。



# 65 63 (5) (5)

- ●掲げ物キーを使っているヒーターに切りイマーは使えません。
- 参調理中に油を追加したときは、揚げ物予熱表示は点灯したままです。
- ●トッププレートが剥いときに揚げ物調理をすると、油温度が低いうち に予熱完了のお知らせをすることがあります。
- 参揚げ物機能と同時にグリルと(揚げ物をしていない) Hヒーターを使 うと、揚げ物をしていないIHヒーターの最大火力が制限される場合が あります。
- (\*\*\* P.11「総消費電力が5800Wを超えないように、左右IHヒーター の最大火力を自動的に調節します。」)
- ●油量検知がはたらいて揚げ物調理が停止することがあります。 (IU5] \*\*\* P.35)

# 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」 を押し出す



右IHヒーター火力表示ランプが青点灯。 ※トッププレートが熱いときは「4」「5」が赤点灯して 「高温注意!をお知らせする。

「火力調節ダイヤル」を押し出 しただけでは、ヒーターに通電 されません。(安全のため)

2 湯地 を押す



右IHヒーター火力表示ランブが、

自動的に

揚げ物予熱表示 [3] ~ [6] の4つのランプが 点滅・点灯して、予熱中の油温 度の上がり具合を4段階でお知

らせします。


設定温度は 「180」℃になる。

# 3「右IHヒーター火力調節ダイヤル」 を回して油温度を設定する

揚げ物予熱表示になる。

(右記参照)





190 % [1901℃E

設定した場合。

設定温度までの所要時間は約 10分です。 ※設定温度180℃、油量800g (約0.9リットル) の場合。

ブザーが鳴り、 ランプが

点灯したら 予熱完了



**4** 222

# 調理する

調理が終わったら 「右IHヒーター火力調節ダイヤル」 を押し込む

ヒーターの通電が切れます。

簡単タイマーを使えば、揚げ時

間のめやすにできます。\*\*\* P.28


(切タイマーは使えません。)

# 

電源スイッチを切った後も、本体 内部を冷やすために、冷却ファン が回ります。

「火力調節ダイヤル」を押し出しただけでは、ヒーターに通電

# 




お願い・お知らせなどのメッセージを表示する。

- ●みそ汁などを温めなおすときは、火力は 弱めにしてかき混ぜながら行ってください。強い火力で急激に温めると、底に沈 んだみそが突然噴き上がったり、なべが とび上がることがあります。 (やけどの原因。)
- ≫トップブレートにしょうゆや調味料がたれたときは、すぐにふき取ってください。 放置したまま使用すると、トップブレートが変色することがあります。 (機器の性能に問題はありません。)

# 

- ●中央ヒーターとグリルは同時に使えません。
- ●ヒーターの火力が「3」以下の場合、通電をコントロールするため、ヒーターが赤くなったり消えたりします。
- 参調理中、高温になりすぎると温度調節機能がはたらいて、ヒーターが赤くなったり消えたりします。
- ≫ヒーターが赤くなるときに、周囲との温度差によってトップブレート内側がくもることがあります。しばらくするとくもりが取れるので、そのままご使用ください。
- ●中央ヒーターの下に見える黒い棒は、温 度週昇防止装置のセンサーです。



# 

# 1234

を押し出す

「中央ヒーター火力調節ダイヤル」

# 電源スイッチが 入っています

中央ヒーター火力表示ランプが青点灯。 ※ トッププレートが熱いときは「2」「3」が赤点灯 して「高温注意」をお知らせする。

# **2**「中央ヒーター火力調節ダイヤル」 を回して火力を選ぶ



# 中央と**ーター** 調理中です

はじめは、自動的に「3」(600W)で加熱が始まる。

# 調理する


(原利な機能
 切タイマー ※ P.26、27


3 調理が終わったら 「中央ヒーター火力調節ダイヤル」 を押し込む

ヒーターの通電が切れます。

# **音》**原文 一定2017

電源スイッチを切った後も、本体 内部を冷やすために、冷却ファン が回ります。









- ●グリル扉は、奥まで確実に閉めてください。 (調理中、グリル扉が開いたまま約30分がたつと、 調理は取り消しになります。)
- ●グリル調理中は、必ず換気扇を使用してください。 調理中、排気口(排気カバー)から煙が出ます。
- ●魚のひれなどがヒーターにつくと発火する恐れが あります。調理物はヒーターにつかないようにし てください。



- 参グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- ●グリル(自動調理)に切タイマーは使えません。
- ●グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金属部分が 膨張・収縮して音がすることがあります。
- ◆焼き上がり後すぐにグリル扉を引き出すと、煙が 前面から出ます。特に油分の多い魚を焼いた後は、 1分程度待ってから引き出してください。







自動メニュー 最初は「姿焼」が反転。 押すごとに反転が移動する。 姿焼→切身→小魚→つけ焼

5秒後に表示が変わる 再度 を押すと表示 がすぐに変わる 切身 つけ焼

焼き色が調節できます。(右記参照)



調理時間を計算中



ピピピピツ、 調理終了 魚を取り出す

調理終了です 屁が刺いので 注意してください 残りの焼き時間表示について 調理中に修正することがあります。

途中で自動調理をやめるとき

魚の種類・大きさ・油ののりなどで、

※ P. 44 「自動調理メニューと焼

標準

※ を押してから、調理スタ

参焼き色を選ぶと、次回からその

ート後1分間は選べます。

焼き色で焼き上げます。

を押して

濃いめ

メニュ**ー**を選んでください。

焼き色を調節するとき

焼き色を選んでください

うすめ

時間のめやすし

を押してください。

調理後、追加焼きをするとき 手動で様子を見ながら焼いてくだ さい。

>>>> P. 24、25 「両面手動調理」

調理が終わったら

を押す

# 

ピピピピピッ、

## 

「弱」・「中」・「強」・「お好み」の4メニューから選べます。

- **※「弱」・「中」・「強」** あらかじめ上下ヒーターの火力 が設定されています。
- ●「お好み」上下ヒーターの火力を各6段階から選べます。 上ヒーターのみ、下ヒーターのみの設定もできます。


#### 

#### 火力 (W)

	56	ф	強
_tr-2-	500W	750W	900W
下ヒーター	330W	400W	800W

「お好み」の火力(W) 上下ヒーター各6段階です。調理に合った火力を 組み合わせて選んでください。

0,100,300,600,900,1200 0.100.200.400.600.800




お願い、お知らせなどの メッセージを表示する。

#### 

# 

₩ P. 22



を押して メニューを選ぶ



最初は「中」が反転。 押すごとに反転が 移動する。 中→強→お好み→弱

焼き時間を

手動)弱中間 お好み 4 109 P

最初は「10分」を表示。 1分~25分で設定で

途中で調理をやめるとき ※線 を押してください

設定する

時間が戻る

手動〉弱中間

あと 15分

時間が進む

を押して


調理をスタート させる

ピピピピピッ ピピピピピツ、 調理終了

調理物を取り出す

点灯 • □ 調理終了です TAX INTO C

注意してください



調理が終わったら

を押す

# **疆**原7日 37年 3月 5日

#### 焼き時間の追加 調理終了後5分間は追 加焼きができます。

1 または ▶ を押す 調理終了です



2 ♪ で時間を設定する

- ※ (素) でメニューの 変更も出来ます。
- 3 淡準 でスタートする 終了前のメニュー(火力 で加熱が始まります。

## 

# 

₩ P. 22



を押して

グリル メニューから 「お好み」を選ぶ



最初は「中」が反転。 押すごとに反転が移 動する。 中→強→お好み→弱

を押す




したいメニュー (上・下・時間) を選ぶ




押すごとに反転が 移動する。 上 900W← 下 400W 時間 10分

♪ で 火力(W)や時間を 設定する



(例) 下ヒーターを800W に設定したとき

> 途中で調理をやめるとき ●は を押してください。



調理終了 調理物を取り出す



調理が終わったら

を押す





下 800W 追加時間 41分 > 2 ○ で時間を設定する


※ でメニューの 変更も出来ます。

3 湯 でスタートする 終了前のメニュー(火力) で加熱が始まります。

※結けヒーターに設定する場合で説明しています。

(左IH・中央ヒーターも同じです。)






お願い・お知らせなどのメッセージを表示する。



- グリル手動調理の切タイマー (焼き時間 設定)は、火力 (W)と合わせて毎回設定 します。
- ●グリル自動調理に切タイマーは使えません。
- 参揚げ物キーや湯沸しキーを使っていると ーターに切タイマーは使えません。
- 参切タイマーは、ヒーターをつける前にも 設定できます。
  - ヒーターをつけるとタイマーがスタートします。
  - 1時間30分より長い設定は、ヒーターをつけたとき、自動的に1時間30分に変更になります。

(1時間30分より長い切タイマーは、 ヒーターの火力の「2」以下にしてから設定してください。)



# **右IHヒーターに通電する**





右 I Hヒーターの通電のしかた。

※※ P.14、15

# 右IHヒーターの 「切タイマー設定ダイヤル」を押し出す

「タイマー」「分」が 点滅する。 ※5秒後に点滅から点 灯に変わり、切タイマ ーがスタートする。



「お知らせ液晶」に表示されます。 中央ヒーター - タイマー・ あと 10分

中央ヒーターの場合

「タイマー」「分」が点滅する。

残り時間は、最初「10分」を表示する。

# **3**「切タイマー設定ダイヤル」を回して時間を設定する





右関し
 時間が進む

5秒後に点滅が 点灯に変わり、 切タイマーがス タートする。

ヒーターや火力によって設定できる時間の範囲が異なります。

ヒーター	火力	設定できる時間の範囲
erreteria. Es	[11][2]	10秒~5時間まで
左右ヒーター	[3]~[8]	10秒~1時間30分まで
otophia 5	[1][2]	1分~5時間まで
中央ヒーター	[3][4]	1分~1時間30分まで



※8分に設定した 場合の表示。



ブザーが鳴り、

切タイマー終了

ピピピピピッ、 > ピピピピピッ、…



「右IHヒーター火力調節ダイヤル」を押し込む 「右IHヒーター切タイマー設定ダイヤル」を押し込む

# (開展スペンテを**の**る)

#### 時間設定時の刻み方

D~1分まで (左右Hヒーターのみ)	10秒刻み
1~10分まで	(左右IHヒーター) 30秒刻み (中央ヒーター) 1分刻み
10~30分まで	1分刻み
30分~ 1時間30分まで	5分刻み
1時間30分~ 5時間まで	10分刻み

# 切タイマー動作中の設定時間の変更

「切タイマー設定ダイヤル」を回して設定時間の変更ができます。

#### 切タイマーの取消


「切タイマー設定ダイヤル」を押し 込んでください。

#### 切タイマーの追加


切タイマー終了後5分間は、追加ができます。「切タイマー設定ダイヤル」を右へ回して追加したい時間を設定してください。5秒後に、終了前の火力で加熱が始まります。

電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。

キーを押すと、「1秒・2秒・3秒…」と時間が進む タイマーです。最長 1時間まで表示します。 切タイマーではありません。



お願い・お知ら せなどのメッセ ージを表示する。 3・4・5右IHヒーター 簡単タイマーキー



# 

- 参同じヒーターに、切タイマーと簡単タイマーは 同時に使えません。
- 参右IHヒーターで湯沸し機能と簡単タイマーは同時に使えません。
- \*簡単タイマーを使っているときに湯沸しキーを 押すと、簡単タイマーは取り消されます。

右IHヒーター側の簡単タイマーを使う場合で説明しています。 (左IHヒーター側も同じです。)

# 電源スイッチを「入」にする

2「右IHヒーター火力調節 ダイヤル」を押し出す



右IHヒーター火力表示ランプが青点灯。 ※トッププレートが熱いときは「4」「5」が 赤点灯して「高温注意」をお知らせする。

# 3 🕘 を押す

◎簡単タイマーがスタートする。



#### 〔表示部〕

| 1秒~10分まで | 秒単位で表示 | 10分~1時間(最長) 分単位で表示 [ブザー]

5分までは1分ごとに「ピッ」 5分以降は5分ごとに「ピピッ」

# 4 もう一度 む を押す

●簡単タイマーがストップする。

# 5 再度 ② を押す

※簡単タイマーを取り消す。




# 〔チャイルドロック〕


ロックすると、すべてのヒーターが使えなくなり ます。

#### 〔ラジエントロック〕

ロックすると、ラジエントヒーターのみ使えなく なります。



お願い・お知らせなどのメッセージを表示する。



- ファイルドロッフェ **2** ラジエントロックキー


# 

- ※ヒーター使用中はロックの設定ができません。 ヒーターを切ってからロックの操作をしてください。
- 参各ロック機能は、電源スイッチを切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプ表示が点灯中に各ロックを設定 した場合、トップブレートが冷めるまで高温注 意ランプ表示が点灯します。

# 

電源スイッチを「入」にする

**2**「チャイルドロックキー」を 3秒間押す




3 電源スイッチを「切」にする



# 

電源スイッチを「入」にする

**2** 「ラジエントロックキー」を 3秒間押す



3 電源スイッチを「切」にする



お手入れ

#### お手入れは、


- ※電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ∞ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

## 吸・排気カバー

※本体から取りはずして水洗いする。



●吸・排気口にものを入れないように してください。



# トッププレート

●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗 剤は使わない。(変色の原因。)

#### かるい汚れ

**>>**しぼったふきんでふく。

#### 油汚れ

※薄めた台所中性洗剤でふき取る。

#### こびりついた汚れ

※※液体クレンザーなどを少量つけて、アルミホ イルやラップをまるめてこすり取る。



# 本体 前面

- 塗装が施されています。
- ※スポンジのナイロン面やたわしなどかたいも のは使わない。(傷の原因。)
- ※ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗 剤は使わない。(変色の原因。)

#### かるい汚れ

**※しぼったふきんでふく。** 

#### 油汚れ

#### 電源スイッチ部

**※※乾いたやわらかいふきんでふく。** 

# 94

- ※スポンジのナイロン面やたわしなどかたいも のは使わない。(傷の原因。)
- ●ベンジン・シンナー・漂日剤・アルカリ性洗 剤は使わない。(変色の原因。)
- ●しょうゆや調味料・調理物などをごぼしたら すぐにふき取る。(放置すると変色の原因。)

#### 上面操作部

> ● 「いたやわらかいふきんでふく。



#### ステンレス部分

#### かるい汚れ

**※**しぼったふきんでふく。

枠

#### 油汚れ

ண薄めた台所中性洗剤でふき取る。

#### 汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

- まるめてこすりとる。
- ※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってくだ さい。縦方向にこすると傷付くことがあります。



※吸・排気カバーの下の油汚れもこまめにお手 入れしてください。

# 付属の天ぷらなべ

▒薄めた台所中性洗剤で洗う。



●なべ底 外側の汚れも取り除いてください。 / 汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御が うまくはたらきません。



●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないで ください。お買い上げの販売店でお買い求めください。



番: M26 544 340 TN 名:天ぷらなべ 希望小売価格:3,200円(税別)

希望小売価格は2003年9月現在。変更する場合も あります。



ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

## グリル部品の無限のしかた

グリル部品を取りはずすとき、グリルあみ、グリル受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因。)

#### 取りはずしかた


グリル扉を止 まるまで引き 出し、取っ手 を持ち上げる ようにして引 き抜く



**2**グリルあみを 取り出す



3グリル受け皿を取り出す



**4** グリル扉をはずす

①グリル扉のツメを押 さえる。


②グリル扉を矢印方向 へ倒すようにすると、 受け皿枠のツメ(2) カ所)がはずれる。 受け皿枠


4 グリル扉を、

取り付けかた


グリル扉を取 り付ける

①グリル扉の穴 (2カ所) と受け皿 枠のツメ(2カ所) を合わせる。





※受け皿枠の凸部(2 カ所)を、グリル受 け皿の穴(2カ所) に合わせて入れる。




つ グリルあみを つのせる

※グリルあみの向きに 注意する。

(立ち上がりがある) 方が奥側。



❣️ななめ上から すべりこませ るように奥ま で入れる



## グリル扉・グリルあみ・グリル受け皿・受け皿枠

- 参たわし、みがき粉は使わない。(傷付きの原因。)
- ●グリル扉を食器洗い乾燥機に入れない。 / 塗装を傷つけたり、パッキン・樹脂部が (変形する原因。

グリルあみ -※スポンジのナイロン面 は使わない。 (塗装が傷付く原因 グリル 受け皿 グリル扉 受け皿枠 グリル取っ手


※グリル取っ手は塗装が施されています。

・スポンジのナイロン面は使わない。 (塗装が傷付く原因。)

・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因。)

# バッキンの駆り付けかた

グリル扉内側の穴(15カ所)に、パッキンの凸部を押 し込む。



※パッキンがはずれていたり、浮いていると、グリル **扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。** 

## グリル庫内


庫内の両側面・奥面には、においを抑える塗装が施 されています。

この塗装は、加熱することで庫内のにおいを軽減さ せる効果があります。

5~6回のご使用のたびに、次の空焼操作を行ってく


## 空焼操作のしかた

7 グリル部を取り出し、庫内底面の油 汚れをふき取る。



↑グリル部を取り付ける。

✓ ※グリルあみは入れない。



☎源を「入」にする。

△ 湯 を3秒間押す。

●ブザーが鳴って空焼が始まる。 ※約8分で自動的に終了します。

> グリル庫内 空焼き機能 動作中

※空焼を取り消すときは、 を押す。

(グリル

# 一般に関する。

#### **幽**こんなときは故障ではありません。

## E 23

ヒーターが入らない

ブレーカーや電源スイッチが「入」 になっていますか。

ブレーカーや電源スイッチ を「入」にしてください。

**E** 75

チャイルドロック中ではありませんか。

チャイルドロックを解除し てください。 P. 29

ラジエントヒーターま たはグリルが使えない

ラジエントロック中ではありませんか。

ラジエントロックを解除し てください。 P. 29

中央ヒーターとグリルは同時に使えません。

左右IHヒーターの火力 表示部が点滅して、約 1分後に消灯する

適していないなべを使っていませんか。

なべを旧ヒーターにのせていないか、 加熱部の中央からずれて置いていま

適したなべをIHヒーターに 正しく置いてください。 P. 12,13

使用中、ブザーが鳴り ヒーターが停止した

使用中、操作をしないまま約45分が たつと、ヒーターが自動的に停止し ます。

「切り忘れ防止機能」※※P.2

せんか。

再度ご使用のヒーターを通 **奪してください。** 

中央ヒーターが赤くな ったり、消えたりする

高温になりすぎると、温度調節機能が はたらくためです。異常ではありません。 異常ではありません。その ままお使いください。

火力「3」以下では、ヒーターを入/ 切して火力調節するためです。

なべの種類によっては、音がするこ とがあります。(また、なべなどの取 っ手に振動を感じることがあります。)

異常ではありません。その ままお使いください。

調理中、左右IHヒータ 一の火力が自動的に下 がったり、火力が上げ られないときがある

調理中、なべから「ブ

ーン」や「ジー」など

音がする

3つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800Wを超えないよう に、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調整します。 ( ■ P.11 「ご使用の前に」)

調理中や電源スイッチ を切った後も運転音が する

グリル扉・前面操作部 の周囲から風が出る

本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回って本体前面へ排気して います。電源スイッチを切っても最大1分間ファンが回ります。(運転 音の大きさは、IHヒーターの火力によって変わります。)

表示内容を確認して、次の点をお調べください。

表示の消し方。表示部に英数字が点灯しているヒーターの火力調節ダイヤル(グリルは 🥦 )を押してください。

「ブザーが鳴り、こんな表示が出たら

U 1 U2 U3

内部の温度が異常に高くなってい ます。吸・排気口がタオルなどで ふさがれていませんか。

ふさいでいるものを取り除き、 本体が含えてから使ってください。

揚げ物は、そりや変形のない付

揚げ物 なべ底検知

なべ底に約3mm以上のそりや変形 がある。

属の天ぷらなべを使ってください。

なべ底やトッププレートに、汚れ や水、異物がこびりついている。

汚れや水、異物を取りのぞいて くがさい。

115 油量検知 油量は500g以上入っていますか。

揚げ物は、油量5DOg以上で調理 してください。

FIFFFF E4 E5 E7 E8 E0

本体内部に異常が起きていること が考えられます。

電源スイッチを切り、本体が冷 えるまで (約30分) お待ちくだ さい。以上の処置でも直らない ときは、使用を中止し、必ず専 用ブレーカーを切ってお買いト げの販売店にご連絡ください。

以上をお調べになって、それでも不 具合があるときは使用を中止し、必 ず専用ブレーカーを「切」にしてく ださい。故障の状況と表示部の英数 字を、お買い上げの販売店にご連絡 ください。

# ご連絡いただきたい内容

1. 品名 IHクッキングヒーター

2. 形名 CS-G3203BDS/CS-G3203BD/ CS-KMG03BDS/CS-KMG03BD ※本体前面部をご覧ください。

- 3. お買い トげ日
- 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

#### 【総消費電力の切り替えについて】

本製品は、総消費電力を5800W(工場出荷時の設定)・4800Wの2段階に切り替えることができます。 アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。

※詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

# 

# ■IHヒーターの火力調節のめやす

記載の火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべ等に合わせて、火力や時間を調節してください。

メニュー例					火力の	めやす				火力設定のポイント
	火力	1	2	3	4	5	6	7	8	***** だし汁などを一煮立ち
	(W)	120	300	500	750	1000	1500	5000	2500	
	肉じゃが				炒める 煮込む		****			煮る・蒸す・ゆでる
煮る	かれいの煮つけ				煮る		****			ときの火力
点の	ポークカレー			煮)	炒める <u>}</u> む					フライパンを予熱する火力   /※IHヒーターは、
	鶏肉と 野菜のスープ			煮込む	<b>炒める</b>					予熱してください
	薄皮まんじゅう			(あんを)	煮詰める		蒸す			焼く・炒めるときの火力
蒸す	茶わん蒸し						蒸す			* * * * * 沸騰させるときの火力
	しゅうまい						<b>※※※※</b> 蒸す			お湯を沸かすときは、
W-7.7	カリフラワーの マリネ				ゆでる		***			便利です。
ゆでる	ほうれん草の からしあえ								88888 ゆでる	
	ビーフステーキ				。。。。。 焼<					
焼く	ハンバーグ		日焼く		。					
	厚焼き卵				* * * * * 焼<					
炒める	野菜炒め				* 0 * 0 8 炒める					

- ●火力のめやすは三菱あっせんなべを使用した場合です。
- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

# 

	小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)		小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングバウダー	3	10	135	粉チーズ	2	- 6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

# 煮る・蒸す・ゆてる

Ø43→ タイマーを使うと便利!⇒ 使い方P.26、27

# 肉じゃが



材料(4人分)	
牛肉(小間切れ)200g	サラダ油 大さじ2
じゃがいも(乱切りにする)…中5個	/ 酒 \
にんじん(乱切りにする)1本	(A) しょうゆ各大さじ3
玉ねぎ(くし形に切る)中1個	(A) 砂糖
しらたき(下ゆでして1、2カ所切る)	<b>\ みりん  </b>
	∖塩少々
いんげん (筋を取り半分に切ってゆでる)	水カップ2
1 ○太	

#### 作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力 [4] で玉ねぎ、牛肉、 にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- ②●に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちした ら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」 に落し、ふたをして約30分煮込む。
  ③43
  (途中ときどきかき混ぜる。)いんげんをちらす。



:	材料(4人分)
:	かれい (切り身)4切
	酒 みりん
:	水 カップ
:	しょうゆカップ1/8
:	砂糖適宜
	しょうが(うす切りにする) 1片

#### 作り方

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ちしたら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- ❷5~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」 に落してさらに5分煮る。

※つやを出す場合は、盛り付けてうちわであおぐ。



	材料(4人分)	
	カレールー(市販品)150g	水カップ4
	豚肉 (小間切れ)200g	塩少久
i	にんにく(みじん切りにする)…1片	りんごジャム適宜
	玉ねぎ(くし形に切る) 中1個	ケチャップ \ ターナル
	にんじん(乱切りにする) 1本	サラダ油 )各大さじる
- 1	じゃがいも (一口大に切る) … 中2個	,

#### 作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、 玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、 水カップ4を加えて火力「6」で一煮たちさせ、火力 「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよく溶かし、火力「3」で約10分煮込む。②②②※※</

# / 注意

●みそ汁やカレーなどを温めなおすときは、火力は 弱めにしてかき混ぜながら行ってください。 強い火力で急激に温めると、底に沈んだみそやカ レールーが突然噴き上がったり、なべがとび上が ることがあります。 (やけどの原因。)



●長時間タイマーを使うときは、ふきこぼれや焦げ付きにご注意ください。

# 煮る・蒸す・ゆでる

② タイマーを使うと便利!※ 使い方P.26、27

# 鶏肉と野菜のスープ



#### 材料(4人分)


鶏ひき肉200g	固形スープの素······2個
にんにく にんじん 玉ねぎ キャペツ トマト	水カップ4
にんじん \ ប៊ ·······50g	ローリエ  枚
玉ねぎ   份 1/2個	オリーブ油大さじ3
キャベッ 2 100g	塩
ピーマン(夏)	塩 こしょう )
トマト / ② /音と個	

#### (#b)75

(下ごしらえをする)

- ▶マトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮 をむく。半分に切って種を取り、みじん切りにする。 (開理をする)
- ●なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、 にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さ らに鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- ●●に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの 素、ローリエを加える。沸騰したら火力 [3] に落とし て約20分煮込み、塩、こしょうで味を整える。

# 薄皮まんじゅう



ポイント 生地は大変やわらかいので、

手にたっぷりと薄力粉をつける

# 材料(4人分)(12個分)

ねりあん
(A) d さらしあん100g 砂糖200g 水カップ1 塩少々
シロップ
(B) (砂糖

	(C) 1 195 2093	1006
あん100g	(O) ベーキングパウタ	'一…小さじ1
200g	※(C)は合わせ	てふるう
カップ1	バラフィン紙(4cm×4	cm) …12枚
·····少々	水(蒸し器用)	カップ3
	薄力粉(生地の取り扱い	用) 適宜
50g	,	
50ml	ポイン	×

#### 作り方 〔あんをつくる〕


- ●なべに(A)を入れ、火力「4」で混ぜ合わせる。 沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- ❷8~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。 (シロップをつくる)
- ●ボールに(B)を入れてよく混ぜて冷ます。 〔生地をつくる〕
- (C) を
  のボールに加え、ゴムベラで切るようにさ っくりと混ぜる。
- ●●の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒 状にのばして12等分に切り分ける。
- ●手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあ んを包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。 (禁事)
- ●蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力 [6] で約10分蒸す。 (多様を)

(下ごしらえをする)

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立 ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮 しておく。(\*) (卵汁をつくる)
- ●だし汁と(\*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて 煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意 する。(40°Cくらいになるまであら熱をとっておく。)
- ❷ボールに卵を割りほぐし、●のだし汁を少しづつ加え て混ぜ、こす。 (業す)
- ●器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんな んを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- ●蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8 ~10分蒸す。 多73-
- ●蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふた をして蒸らす。

清る・蒸す・ゆてる ※ 使い方P.26、27

# しゅうまい



#### 作り方

(下でしらえをする)

- 干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。
- むきえびは14尾を残して細かくきざむ。 (たねをつくる)
- 混ぜ、約30分なじませる。
- ②●をしゅうまいの皮で包む。

(人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまいの 皮をのせて、たねをのせ形を整え、残しておいたえび とグリンピースをのせる。) (各14個分) (落す)

●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくかき ●蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上に 濡れぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたをして 火力 [6] で約15分蒸す。 (変数)

# カリフラワーのマリネ




#### 材料(4人分) カリフラワー (小房に切る) …… 1株 甘酢 米のとぎ汁……カップ3 唐辛子(小口切り)… 1本分 □---リエ········ 1校

#### ff075

- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせて 甘酢を作る。
- ❷なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力【8】で沸騰 させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラ ワーを約3分ゆでる。
- ●ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。

# ほうれん草のからしあえ



材料(4人分)	材料
まうれん草(洗う)2束 (300g)	
(A) (からし	
(A) [ だし汁······カップ1/2	(A)
水カップ2	水
Mar. See index	2600 See

- ●なべに水をカップ2入れて、火力「8」で沸騰させる。 ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気を切り、 食べやすい大きさに切る。
- ❷ボールに(A)を合わせて味を整え、ほうれん草をあ える。



材料(4人分)
鶏ささみ肉 1枚
しいたけ (うす切りにする) … 2枚
<b>芝えび</b> (殻をむき、背わたを取る) · · · · 4 尾
だし汁 \カップ1
しょうゆ (下煮用) (下煮用) (下煮用)
酒 / 一
ぎんなん12粒
かまぼこ4枚
三つ華 (3cmに切る)4木

1枚	ゆず皮(千切り)適
す切りにする) … 2枚	卵汁
3. 育わたを取る) 4尾	卵31
カップ1	だし汁カップ
下煮用) 各大さじ1	酒大さじ
…音大さじ	塩少
12粒	水(蒸し器用)カップ
4枚	

# 炒め物のコツ

●フライパン等に余裕を持たせた量で調理してください。 (材料がよく動き、焦げ付きにくく、調味料もまんべんなくからむ。)

※焦げつきそうなときは、フライパン等をHヒーターから離して火加減 してください。



# 注意

炒め物など少量の油を入れて 予熟する場合は、火力を弱め にして加熱しすぎないように 注意する。

(油の温度が急激に上がり、 発煙・発火の原因。)



# ビーフステーキ



#### 材料(4人分)

牛ひれ肉(厚さ約2cm) … 4枚 こしょう ぼん酢 … 大さじ2 にんにく (スライスにする) …… 1片


和風ソース (つけ合せ例) しめじのソテー、クレソン、 にんじんのグラッセ

お好みの付け合わせを用意しておく。

#### 作り方

※焼き加減はミディアム程度です。

- ●牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょ うをする。
- ❷フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力「4」 で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色付く まで焼く。裏返してふたをして約2分焼く。



#### 材料(4人分)

	/ 合びき肉300g	玉ねぎ (みじん切りにする) …中1個
	パン粉カップ1	ソース
(A)	卵1個	ケチャップ \
(A)	ナツメグ少々	ソース )各適量
	塩小さじ1	(つけ合せ例)
	\ こしょう少々	ミックスペジタブルのソテー、
		クレソン

お好みの付け合わせを用意しておく。

#### rebyr.

[たねをつくる]

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30 秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに●の玉ねぎと(A)を入れてよくねり、にぎ っても割れないようなら、4等分にして小判形にする。 (##< )
- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分 温めたら❷を入れ、表面がほどよく色付くまで焼く。 裏返して火力「2」に落とし、ふたをして7~8分蒸 し焼きにする。



#### 材料(4人分) 豚肉 (小間切れ) ………100g キャベツ (大きめのたんざく切りにする) にんにく (スライスにする) …1片 にんじん(たんざく切りにする) もやし…… 1/3本 ピーマン(たんぎく切りにする) ごま油 -----1/2個 塩 たけのこの水煮 (たんざく切りにする) こしょう, 50g サラダ油・

#### (#D)#

(下ごしらえをする)

- きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに 切る。 (炒める)
- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30 秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、 玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの 順に加えて炒める。
- ❷塩、こしょうで味を整え、仕上げにごま油で風味付

# 厚焼き卵



材料	(4人分)
	5個
	/ だし汁 50ml
	しょうゆ小さじ1
(A)	だし汁     50ml       しょうゆ     小さじ1       みりん     各大さじ1       砂糖     少々
	塩少々
	ダ油

#### **作り方**

(卵)十を作る)

- ボールに卵を割りほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。 (焼く)
- ・ 回日ヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力 [4] で約1分温める。
- ❷おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとした ら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ●卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥 側にずらして卵汁を入れ❷を3~4回くり返す。
- ※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。

# 続付属品の焼きあみの使いかた

付属品の焼きあみは、中央ヒーター(ラジエントヒーター)との組み合わせで、IHヒーターではできない「あ ぶる」といった遠火感覚の調理の時に使います。平らなトップブレートの上での使用は安定感があり、焼き あみの下に落ちてこびりついた汚れもお手入れしやすいのが特徴です。

調理中も目が届き、こまめに焼き具合を確認できますので、いろいろな場面でご活用ください。

# 調理例

トースト

焼きあみをセットして食パンをのせる



火力	[3] ~ [4]
焼き時間	様子を見ながらあぶる

# 注意

調理中・調理後は焼きあみが熱くなっているので注意する (高温のためにやけどの原因。)

- 参焼きあみの上にアルミホイルを敷いてその上で調理すると、 アルミホイルが熱を反射させてしまうので、火力不足になり 調理に時間がかかります。
- 分計やタレがたれるものを焼くと、トップブレートを著しく汚 します。それにより、トッププレートが変色することがあり ます。(機器の性能に問題はありません。) 特にしょうゆや ソースが含まれているものが焼き付くと、トッププレートが 変色しますのでご注意ください。

揚げ物調理中はそばを離れない 火災の原因



付属の天ぷらなべを使う IHヒーターの揚げ物キーを使う 火災の原因



ラジエントヒーターで揚げ物調理を しない 火災の原因



油の量は500g(0.56L)未満では 調理しない 火災の原因



**湯げ物調理の温度調節のめやす**※付属の天ぶらなべで油800g(約0.9L)を加熱したときのめやす温度です。

	150°C	160°C	170°C	180°C	190°C	200°C	調理のポイント
揚げる							<ul><li>●お好みにより温度を高めに設定する。</li><li>※材料・油の温度により、揚げ上</li></ul>
魚介類							がりがベタッとなることがあり ます。
フライ							
冷凍食品							参冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めにする。
2度揚げ 料理							(ポテトチップス、魚のまる揚げ、 親のから揚げなど。

- ※ IHヒーターの揚げ物キーを使ってください。
- ※ 油の量は800g (約0.9リットル) がめやすです。
- ※ 詳しくはP.18、19をご覧ください。

#### 揚げ物のコツ

- ●新しい油を使ってください。
- ●油の温度は材料に合わせて決めてください。
- ●1回に揚げる量は、控えめにしてください。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- ●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。

#### Born W.

えび 尾の先を切って 水分を出す

切る

ししとう 水気をふき取り、皮をむき水分を 竹串またはよう じで穴をあける



穴をあける

ふき取り、切れ 目を入れる

いか

## 


材料は必ず水分をふき取ってください。

●特にしいたけやピー マンなど! (水分が 残っていると油がはねる \* ことがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎないでく

●長時間揚げると破裂! (特にけんさきいかや、 するめいか・コロッケ 中が空洞の野菜などは注意)



衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必 ず薄力粉を薄くまぶし てから衣をつけて!
- ドーナツなどの生地には、 ベーキングパウダーや砂 糖を入れて!





80000	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	材料(4人分)
	車えび8尾
	ほたて貝(半分にそぎ切りにする)
	2個
	まいたけ (小房にほぐしたもの)
	4房
	みょうが (半分に切る)2個
	かぼちゃ (くし形に切ったもの)
	4枚
	三つ葉 (2本束にして結ぶ)8本
	揚げ油800g (0.9L)
ĺ	(天ぶら衣)
	薄力粉130g
	卵1個
	水カップ1
8	悔/\\/

#### (天つゆ) .....カップ15 しょうゆ (A) みりん 大さじモ 初糖. 小さじ1 □ 大根おろし 各適宜 しょうが

#### 作り方

(天つゆをつくる)

- (A) を合わせて一煮立ちさせる。 (天ぶらの下ごしらえをする)
- 車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよ うに腹側に数カ所浅い切り目を入れる。 (衣をつくる)
- ボールに卵、水、塩を入れてよく混ぜ、薄力粉を加え てさっくりと混ぜる。

#### (場げる)

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ●付属の天ぶらなべに油を入れて、「揚げ物」キーを押 して温度を設定する。(※温度設定は左ページ参照)
- ❸設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に衣 を付けて揚げる。

# ミックスフライ



材料(4人分)
大正えび8本
グリーンアスパラ(半分に切る)
4本
じゃがいも(皮をむいてうすく切ったもの)
かぼちゃ(くし形に切ったもの)
ran 1
てしょう /
薄力粉
- 2個
バン粉カップ3
揚げ油······· 800cc (0.9L)
レモン (くし形に切ったもの) 4個
パセリー・・・・適量
ハニン

(タルタルソース)
マヨネーズカップ 1
ゆで卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
玉ねぎ1/4個
きゅうりのピクルス 1本
パセリ〈みじん切り)… 小さじ1
レモン汁1/2個分
塩(塩もみ用)少々

#### 作り方

〔タルタルソースを作る〕

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、 水洗いしてきつくしぼる。
- ②ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ❸ボールに●と❷とパセリ、マヨネーズを入れてよく混ぜ、 レモンをしぼって味を整える。

#### (捌け物の下ごしらえをする)

●設定温度になったら揚げる。

- えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよう に腹側に数力所浅い切り目を入れる。 (調理をする)
- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、バン粉の順 につける。
- ❷付属の天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」キーを押 して温度を設定する。(※温度設定は左ページ参照)

## グリル受け皿に水は入 れない

グリル庫内に水が こぼれた場合、 本体内部に水が 入って本体の故 障の原因。



# 必要以上に加熱しない

加熱しすぎると 発火の原因。



#### 使用後は必ずお手入れする

グリル受け皿やグリルあみ等につい た油分は残さず洗い落とす。

続けて焼くときは、グリル受け 皿にたまった油を捨て、汚れを きれいに落としてから次を焼く

グリル受け皿等に調理くずや 油分が残ったまま調理すると 発煙・発火の原因。



調理物が発煙・発火した場合は すぐに電源スイッチを切り、次 の手順で消火する

①雷源スイッチを切る ②吸・排気カバー全体をぬれたタ

オルでふさぐ ※このときグリル扉の周囲 から煙が出ます。



## グリル扉を引き出したときに、 上から強い力を加えない

グリル扉やグリル受け皿 が落下してけがをしたり 器具を破損する原因。



# グリル用の小石などは使わ ない

発煙・発火・やけどの 原因。



# 吸・排気カバーの上に物を置か

グリル取っ手が熱くなり、 やけどの原因。また、本 体内部の温度が上がり、 故障の原因。



# ■ 自動調理メニューと焼き時間のめやす

自動調理	譲理 魚の種類		焼き時間のめやす				
ヌニュー	※ <b>※※※</b> は、各自動調理メニューの 基準となる魚です。	調理例	一尾(切)あたり	焼き色	数量	時間	
姿 焼	生魚 あじ いわし	さんま あじ	約160g 約120g	4 4	5尾 3尾	約18分 約18分	
	切身 さば ぶり	さけ	約80g	中	4切	約15分	
Ø 9	干物 ************************************	あじの開き	約100g	中	2枚	約13分	
小魚	めざし	ししゃも	約20g	中	10尾	約15分	
つけ焼	つけ焼き <b>※※</b> 西京漬け さわら	ぶりの つけ焼き	約75g	中	4切	約15分	
J17)H	さば みそ漬け まぐろ	さわらの 西京漬け	約75g	中	4t]	約15分	

# ■ 自動調理メニューの焼き色について

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合が変わります。

#### 焼き色かっきこくいもの

- ●水分が多い魚
- ●皮が銀色っぽく、光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がうすいときは手動で追加焼きして ください。

#### 焼き色かっきやす 1もの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩焼き、一塩ものは、塩分濃度が高いもの
- ●つけ焼きで、つける時間が長いもの・味の濃いもの

#### **小さめの角を擦くとき**

●尾などうすい部分が焦げやすい

#### 一部(枚)の などり量を擦くこさ

●焦げやすくなるので、焼き加減 (焼き色) 調節で 「うすめ」に設定してください。 (焼き加減 (焼き色) 調節 \*\*\* P.23)

# 焼くときのコツ

- 参自動調理で上手に焼き上げるために、 ◎冷凍の魚を焼くときは、完全に解凍してから焼く。 ◎種類の違う魚をいっしょに焼かない。
- ●厚みのあるものは、厚さ4cm以下にしてください。 グリルあみからはみ出るものは半分に切ってくだ
- ●焼くと反り返るものは切れ目を入れたり、串を通 してヒーターに触れないようにしてください。

つけ焼きは、たれをよく切ってからグリルあみにのせる。

ヒーターにたれがつくと、たれの塩分により





両面に切り込みを入れる

ヒーターの寿命を縮める原因。

ぬうように串をさす

※塩焼きは焼く20~30分前に塩をふっておく。 (川魚は焼く直前に塩をふる)

#### (見ばえよく焼くには)

◎尾・ヒレに塩をまぶす(化粧塩)。 またはアルミホイルを巻く。







火が通りやすい

形くずれせず、 アルミホイル こげにくい

※グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、 調理物に庫内のにおいが移ることがあります。

# さんまの塩焼き



材料(4人分)		
さんま・・・・・・4尾	大根おろし	
塩	かげる	

- むさんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- ❷グリル受け皿にアルミホイルを敷く。
  - (アルミホイルのセットのしかた ※ P.22 「準備」)
- ❸グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、 グリル「自動メニュー」キーを押して「姿焼」を選び 焼く。
- ※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。

アルミホイルを敷くとお手入れが簡単です。

# ぶりのつけ焼き



(筆しょうがの甘酢漬けをつくる)

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を
  ●ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。 8cm程度に切る。
- ❷ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- ●なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっ とゆでて、❷の甘酢に約30分漬けておく。

#### 材料(4人分) ぶり切り身 (75g)・

6.0	the second	
)ţ	刃り身(75g)4切	〔籬しょうがの甘酢漬け〕
	/しょうゆ大さじ4	筆しょうが4本
	酒大さじ1	酢大さじ3
١l	みりん大きじ3	砂糖小さじ2
1	砂糖大さじ2	塩少々
	しょうが (うす切りにする)	
	\3~4枚	

アルミホイルを敷くとお手入れが簡単です。

(ぶりのつけ焼きをつくる)

- ❷ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- ❸グリル受け皿にアルミホイルを敷く。
- (アルミホイルのセットのしかた \*\*\* P.22「準備」) 焼!を選び焼く。※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。


グリル(手動)

## ∭グリル火力のめやす

	,				
	56	ф	強		
メニュー		£6-9-750W ፑሪ-9-400W		ポイント	
Е <del>У</del>				●調理中、 ときどき器	
Œ5MAĒO÷y⊍ı		***********		つきこさ品 や調理物を 回すと、焼	
ミートローフ		************		きむらが少 なく上手に	
£#178825591		************		焼けます。	
スィートボテト					
9408 7578 7740				/	

## ▒グリル庫内の大きさ

幅30cm×奥行き24cm×高さ5.5cmまで入ります



# ザ 〈バイ皿で簡単!〉



#### 18035 (生地を作る)

●ボールに(A)を入れてよくこねる。

❷生地をひとまとめにし、ボールからはがれるように なったら、こねやすいようにまな板などの上に移 し約20分こねる。

(表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透 けて見えるようになったらでき上がり。) 生地を丸くまとめる。

●バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップ をかけて約1時間おいて発酵させる。 (生地が2~2.5倍にふくらむ。)

#### 材料(直径23cmのバイ皿)枚分)

₩.	
	/ 強力粉·······120g
	ドライイースト…小さじ1弱
	(予備発酵のいらないもの)
	(A) パター(溶かす) ····· 10g
8	砂糖小さじ1
8	塩小さじ1/4
8	\ ぬるま湯 (40℃) ······70ml
88	玉ねぎ(うす切り) 1/4個
	ピーマン(輪切り) 1/2個

マッシュルーム (スライス) ……小1/2缶 ベーコン (1cm幅に切る) ····· 2枚 サラミソーセージ (うす切りにしたもの) …8枚 オリーブ (スライス) …… 2個分 ナチュラルチーズ ……… 70g ピザソース (市販品) ……大さじ3 バター (ボールにぬる)

●発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約 10分冷蔵庫で休ませる。 (異をのせて焼く)

●パイ皿にバターをぬり、パイ皿にそって生地を丸く伸 ばす。その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズ をちらす。

6グリルあみに6のピザをバイ皿ごとのせ、グリルの「手動 メニュー」「強」を選び、7~8分にセットして焼く。

※パイ皿のかわりにグリルあみの上にアルミホイルを敷 いてもよい。

# ほうれん草のキッシュ〈キッシュ皿で簡単!〉



#### 作り方

- ●ボールにクラッカーを入れて細かくつぶし、バター と卵を加えて手でもむように混ぜる。 これを、バターをぬったキッシュ皿の底にしきつめ、 押し付けて固定する。
- ②別のボールに(A)合わせ、よくまぜる。
- ●火力「6」でフライパンを約30秒温めたらベーコン

## 材料 (商径25cmのキッシュ(III 1枚分)

	Control Medical Property Control	THE MAKE IS COUNTY !
クラッ	/カ <del>100g</del>	モッツアレラチーズ 100g
バター	30g	ベーコン(1cm幅に切る) 4枚
驷 …	1個	ほうれん草(ゆでて、食べやすい大き
	/ 鄭3個	さに切る) 1束 (150g)
	牛乳 200ml	こしょう 少々
7.63	生クリーム ····· 100ml	バター (型にぬる) 適宜
(A)	ナツメグ \	
	塩	
	\ こしょう /	

を炒め、ほうれん草を加えてかるくこしょうをふる。

●ので用意したキッシュ皿に、●を入れ、●の卵汁を 加えたらチーズをちらし、グリルの『手動メニュー』 から火力『中』(中央)を選び、10~14分にセット して焼く。

※ときどきキッシュ皿を回してください。

# ミートローフ (卵豆腐型で簡単!)



#### 材料(4人分) 合びき肉 -300g 卵豆腐型のかわ …中1個 玉ねぎ(みじん切りにする) りにアルミホイ / バン粉・ カップ1 -- ]個 ルで型をつくっ ミックスベジタブル……… てもよい レーズン(細かくきざむ)……大さじ1 ケチャップ・ ナツメグー 小さじ1 サラダ油、こしょう… ...... 小方 サラダ油 (型にぬる) … -各滴量 お好みの付け合わせを用意しておく。 作り方

- ●フライバンにサラダ油を入れ、火力「6」で約30秒 温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに合びき肉と●と(A)を入れてよくねる。 にぎっても割れないようなら、ひとまとめにする。
- ●卵豆腐型にうすくサラダ油をぬり、②を入れ表面を たいらにし、中央部分を少しくぼませる。グリルの「手 動メニュー」から「中」を選び、18~20分にセッ トして焼く。

# チキンマカロニグラタン(キッシュ皿で簡単!)



#### 材料(商径26cmのキッシュ III 1枚分)

(.a.) ( ) (been interest and in a feet	
マカロニ(ゆでて油をからめる) …100g	鶏肉 (一口大に切る)100g
パター)	マッシュルーム(スライス)… 小1缶
バター )	塩 こしょう )各少々
玉ねぎ(うす切りにする) 中1個	107/49
にんにく (みじん切りにする)1片	パン粉 粉チーズ)各大さじ2
牛乳カップ1.5	バター (型にぬる) 適量
ローリエ1枚	パセリ (みじん切りにする)・・・・・適宜
鶏がらスープカップ1	1123 (3010)(310) 37

#### 作り方

グリル (手動)

- ●なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシ ュルームを入れて火力 [6] で炒め、薄力粉を加えて さらに炒める。
- ②●に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よく混ぜる。 火力「3」でかき混ぜながら約10分煮こみ、塩、こ しょうで味を整えたら、マカロニとあえる。
- ②キッシュ皿にバターをぬり、❷を入れる。パン粉、 粉チーズをふり、グリルの「手動メニュー」から「中」 を選び、10分にセットして焼く。 焼きあがったらパセリをふる。

# スウィートボテト(アルミカップで簡単!)



#### 材料(約12個分) さつまいも(皮をおいたもの) …… / バター (溶かす)・ -各大さじ5 生クリーム PUNE.

#### 作り方

バニラエッセンス…

- ●さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにして ゆでて、あたたかいうちに水気を切って裏ごしする。
- **❷●**と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- ●●をしぼり袋に入れて、アルミカップにしぼり出す。
- ●グリルの「手動メニュー」から「中」を選び、10分 にセットして焼く。
- ※さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの 量は調節してください。

# ジャンボ・アップル・マフィン(キッシュ団で簡単!)



#### 

1.2 ( ) Committee and a land of the land	100 mm 1 100 mm 1
卵1個	バター (溶かす) ······ 50
牛乳 ····· 100ml	砂糖60
ホットケーキミックス200g	バター(型にぬる)
りんご1個	薄力粉(型にふる) ・・・・・各適
シナモン	/ 5/4
シナモン シュガーパウダー	

#### 作り方

- ●りんごは皮をむき、芯を抜いて1cmの角切りにする。
- ❷ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、ホットケー キミックス、溶かしバター、りんごを加えてさっく りと合わせる。
- ●キッシュ皿にうすくバターをぬり、薄力粉をかるく ふる。(型から取り出しやすくするため。) 生地を入 れて表面をたいらにする。
- ●グリルの『手動メニュー』から『弱』を選び、18~25分 にセットして焼く。

焼きあがったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。

# 保証とアフ

# **○○ ○○ ○**

・保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめの上、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

# 保証期間

お買上げ日から1年です

# 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性 能部品を製造打ち切り後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

# **※※ご不明な点や修理に関するご相談は**

- お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」(別紙一覧表) にご相談ください。
- ●所在地、電話番号などは変更になることがありま すのでご了承ください。

# ■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P.34、35)にしたがっ

てお調べください。なお不具合があるときは、必 ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買 上げの販売店にご連絡ください。

# ○保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証 書の規程にしたがって、販売店が修理させていた だきます。

# ○保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

# ◎修理料金は

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されて います。

# ◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

# ■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

電				源	単相 200V(50-60Hz 共用)
消	費	Ē	ŧ	カ	5800W ※ 4800W と切り替え式
	右 I	H E		ター	2500W (湯沸し3000W)
	左 Ⅰ	H E	?	ター	2500W
	中央ヒータ	マー(ラジエ	ントヒ	ーター)	1200W
	グリル	(シース	<u>"</u> ヒー	ター)	2000W (上ヒーター 1200W 下ヒーター 800W)
本	体	大	ŧ	さ	幅 599×奥行 557×高さ 231 (mm)
大グ	庫	内	寸	法	幅 333×奥行 296×高さ 107 (mm) グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大60 (m)
きりさル	グリ	ルあ	<i>み</i> :	寸 法	幅 300×奥行 245 (mm)
質		量	重	さ)	約21kg
ヒ - 3		一 切	bi	替え	中央ヒーターとグリルの切り替え
T	源	3	2000000	ř	3.5 ㎜゜3芯 キャブタイヤケーブル
電	源	プ	5	グ	2極 接地極付 250V 30A

# 李情制族

熱、湿気、ホコリなどの影響や、仕様の度合いにより部品劣化し、故障 長年で使用の場合は点検をぜひ! したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 状 無 は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- トッププレートにヒビが発生した。
- ◆冷却ファンが回らなくなった。
- ◆ その他の異常・故障がある。



۱r

故障や事故防止のた め、専用ブレーカー を「切」にしてから 必ず販売店にご相談 ください。



# 三菱電機株式会社 菱電機ホーム機器株式会社